


# SCHEMAT PODŁĄCZENIA NOWEJ STUDNII NA ISTNIEJACYM KANALE DW 1500 // DZ 1800



## UWAGA!

STUDNIE NA ZEWNĄTRZ ZAIZOLOWAĆ IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ  
STOSOWAĆ STUDNIE ŻELBETOWE Z BETONU c35/45