


ZABEZPIECZENIE RURY $\varnothing < 100$ mm
GAZOWEJ, KANALIZACYJNEJ LUB WODOCIĄGOWEJ



UWAGA:
PO UŁOŻENIU KANAŁU KOLIZJĘ „PODBIC” PŁASKIM
A ZABEZPIECZENIE ZDEMONTOWAĆ.

mgr inż. Jerzy Wiśniewski
upr. bud. nr 13/5496 ust. 1 p.1