


ZABEZPIECZENIE RURY $\varnothing \geq 100$ mm GAZOWEJ, KANALIZACYJNEJ LUB WODOCIĄGOWEJ



UWAGA:
PO UŁOŻENIU KANAŁU KOLIZJĘ „PODBIĆ” PIASKIEM
A ZABEZPIECZENIE ZDEMONTOWAĆ.

mgr inż. Jerzy Wiśniewski
upr. bud. nr 1376446 ust. 1 p.1
spec. konstrukcyjno-budowlana